

GUIA DE ATIVAÇÃO



Ativação Básica

1. Coloque o seu SIM CARD no ChipCell+
2. Conecte a antena
3. Ligue-o na tomada elétrica
4. Observe o comportamento dos Leds.

Led 1	Led 2	Status	Ação
Alterando todas as cores	Alterando todas as cores	Inicialização do hardware	Aguarde
Laranja Piscando	Laranja Piscando	Inicialização do software	Aguarde
Vermelho Aceso	Vermelho piscando	Sem SIMCard	Insira um SIMCard
Vermelho aceso	Verde Piscando	Aguardando PIN	Insira PIN
Vermelho aceso	Laranja Piscando	Aguardando PUK	Insira PUK
Vermelho aceso	Apagado	Sem sinal / Não registrado na rede	Verifique antena. Tente outro local.
Vermelho piscando	Apagado	Localizando Operadora	Aguarde.
Laranja Piscando	apagado	Registro negado	Definir Frequência de acordo com a operadora em uso.
Laranja Aceso	Apagado	Registro In Roaming OK	Pronto para uso. Ou se preferir bloqueie funcionamento em Roaming
Verde Aceso	Apagado	Registro local OK	Pronto para uso

Obs: As situações dos Leds mostradas nesta tabela são referentes à ativação do ChipCell+, porém, estes mesmos leds podem indicar outras situações referentes ao funcionamento. Para maiores detalhes vide manual do usuário.

Programações

- SIM Card (Chip) com PIN desabilitado: Basta ligar o ChipCell+ conforme as instruções anteriores e programar em qual frequência de rádio ele irá operar (depende da Operadora)

Como programar a frequência de rádio:

****01** Para entrar em Programação

****50 1** Para definir 900 e 1800 MHz. (Vivo Minas Gerais e Demais operadoras)

Ou

****502** Para definir 850 e 1900 MHz. (Vivo exceto Minas Gerais)

- SIM Card (Chip) com PIN habilitado: Após a sinalização de erro de PIN, digitar * * **0 2 + Código** PIN do seu SIM Card e programar em qual frequência o ChipCell+ irá operar, conforme item anterior.

Pronto! Seu ChipCell+ já estará funcionando com as características básicas.

OBS: Se o seu SIM Card estiver com o código PIN habilitado, será necessário digitar o código PIN toda vez que o ChipCell+ for desligado e ligado. Para que isto não seja necessário, efetue a programação abaixo:

**** 01** Para entrar em programação

**** 18 1** Para Memorizar o PIN

O ideal é desabilitar o código PIN do SIM CARD antes de colocá-lo no ChipCell+.

Para programar o seu ChipCell+ com toda a sua gama de recursos, tais como, Call Back, Tabela de liberação/ tabela de bloqueio, Backup e outras vide Manual do Usuário que acompanha o equipamento.

Lembre-se que antes de programar é necessário entrar em programação com o código * * **01** e jamais repor o monofone no gancho enquanto estiver programando.