

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os equipamentos objeto deste certificado foram projetados e fabricados procurando atender às necessidades do consumidor e são garantidos pela Leucotron Equipamentos Ltda.

É importante que seja lido o Manual do Usuário do produto. Caso esse manual não esteja em seu poder, solicite-o à Concessionária credenciada Leucotron. Portanto, ficam expressas as seguintes condições de garantia.

Prazo de Vigência:

Complementar à garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega efetiva do produto, a Leucotron oferece para todas as peças, partes e componentes, exceto protetores e outros materiais fungíveis (que se consomem com o primeiro uso) de natureza semelhante, mais 9 (nove) meses de garantia contados a partir do término da garantia legal.

Como vantagem adicional, contados a partir do término da garantia complementar de 9 (nove) meses, a Leucotron oferece para todas as peças, partes e componentes, exceto protetores e outros materiais fungíveis (que se consomem com o primeiro uso) de natureza semelhante, mais 6 (seis) meses de garantia adicional.

Porém, para que essa garantia adicional de 6 (seis) meses tenha validade é imprescindível o preenchimento do certificado de garantia disponível no endereço eletrônico da Leucotron na internet (www.leucotron.com.br), bem como guardar, para futura consulta, o número do protocolo que será fornecido logo após o preenchimento do certificado de garantia e envio dos dados.

Extensão e Limites da Garantia:

A garantia inclui a substituição de partes, peças e componentes defeituosos, que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou desgastes anormais e também mão de obra de laboratório na fábrica da Leucotron.

Obs.: constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a concessionária Leucotron mais próxima, pois somente esta tem autorização para examinar e reparar o produto.

Fica convençãoada que a garantia ora outorgada perderá totalmente sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

- Se o defeito eventualmente apresentado tiver sido ocasionado pelo adquirente ou por terceiros.
- Se o produto for examinado, alterado, adulterado, modificado, ajustado, corrompido ou violado por pessoa e/ou empresa não autorizada pela Leucotron.
- Se as avarias ou defeitos eventualmente apresentados tiverem sido ocasionados por:
 - Falta de proteção elétrica e/ou aterramento fora das características exigidas pela Leucotron e especificadas neste certificado ou no Manual do Usuário.
 - Descargas atmosféricas, intempéries, inundações, fogo, vandalismo, sabotagem, terremotos e demais eventos abrangidos pelo conceito de caso fortuito.
 - Transporte inadequado e mau acondicionamento.
- Se o produto for ligado à rede elétrica com tensão de alimentação diversa daquela recomendada pelo Manual do Usuário.
- Se o número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Esta garantia não inclui as despesas de frete referentes ao transporte do próprio produto e de partes e peças, assim como as despesas de transporte, estadia e mão de obra de agentes das concessionárias credenciadas pela Leucotron. Estes custos correrão por conta do consumidor.

Instalação:

A instalação de qualquer equipamento deverá obedecer integralmente às normas técnicas aplicáveis e os requisitos de instalação definidos pela Leucotron.

- a) Aterramento = 10 ohms (máx.). B) Corrente de Loop = 20 mA (mínimo).

Guia Rápido do Usuário

VREC Pendrive



PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto Leucotron de alta qualidade.

Siga as orientações de utilização do produto contidas neste manual e desfrute de todos os recursos que o produto pode lhe oferecer. Se tiver alguma sugestão, elogio ou reclamação, por favor, entre em contato. Sua opinião é muito importante.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:


- Uma interface digital.
- Um pendrive de 4Gb (ou maior).
- Uma fonte de alimentação 5V 1A.
- Um cabo de telefonia.
- Um CD de instalação.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O V-REC Pendrive é um equipamento para gravação para uma linha ou ramal analógico, que pode funcionar sem a necessidade de utilizar um computador. O áudio e os dados da ligação são gravados diretamente no pendrive, em arquivos de áudio no formato WAV.

Os arquivos de áudio podem ser ouvidos em qualquer dispositivo capaz de reproduzi-los (computador, tablet, rádio de carro, etc). Opcionalmente, é possível importar e armazenar os arquivos de áudio e os dados da ligação no computador. Para isto, é fornecido um software que pode ser instalado em seu computador. Portanto, sua instalação consiste em conectar fisicamente o hardware e instalar o software (opcional).

ESQUEMA DE CONEXÃO FÍSICA



PASSO A PASSO PARA INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- 1) Conecte na interface digital a fonte de alimentação (fornecida) e a fonte em uma tomada de energia (110V ou 220V).
- 2) Conecte o pendrive (fornecido) na interface digital.
- 3) Conecte a linha telefônica ou ramal analógico em uma das duas entradas "RJ11" da interface digital.
- 4) Conecte uma das extremidades do cabo de telefonia (fornecido) na outra entrada "RJ11" da interface digital e a outra extremidade do cabo no aparelho telefônico. Se desejar instalar o software, insira o CD de instalação (fornecido) e proceda a instalação do programa.

CONFIGURAÇÕES DE SUA PREFERÊNCIA

Depois de finalizada a instalação do software, clique no ícone "Ajuda" para acessar o manual do usuário (conforme mostra a imagem abaixo). Este manual detalha as opções de configuração do seu equipamento e, também, como importar e acessar as gravações.

